



**Инструкция по сборке
4006.0000.0000**









Таблица 1 — Составные части оборудования

	0000.0305.0000 — 6 шт
	4006.0000.S001 — 3 шт
	4006.0000.S002 — 3 шт
	4006.0000.0002 — 6 шт
	SK07.050 (<i>Винт самонар., конфирмат с шестигр. шлицем, оцинк, 7×50</i>) — 24 шт
	SO08.080 (<i>Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80</i>) — 18 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер ¹	Бетон ²	Бетон. НУПП ³
 0000.0061.0000	 0000.0006.0000	 0000.0305.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2