













Инструкция по сборке
4009.0000.0000



Таблица 1 — Составные части оборудования



				
0000.0006.0000 — 4 шт	0000.1032.0000 — 5 шт	0000.1209.0000 — 4 шт	0000.5256.0000 — 2 шт	4009.S001.0000 — 1 шт
				
4009.S002.0000 — 1 шт	4009.S003.0000 — 1 шт	4009.S004.0000 — 1 шт	0000.0000.0136 — 4 шт	0000.0000.7305 — 4 шт
				
STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 4 шт	STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 4 шт	STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 12 шт	BF10.130.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×130, DIN 603) — 4 шт	NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 4 шт



SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 48 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0061.0000	 0000.0305.0000	 0000.0006.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1





Рисунок 2

ВИД Е



ВИД D





Рисунок 3