





Инструкция по сборке
E6103.0000.0000




Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0113.0000 — 4 шт	0000.3248.0000 — 1 шт	E6103.0004.0000 — 1 шт	BO10.050.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M10×50, DIN 7380) — 4 шт	SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 4 шт
				
WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 4 шт	WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 4 шт			

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3