






Инструкция по сборке
6319.0000.0000





Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0308.0000 — 4 шт	0000.3180.0000 — 1 шт	0000.3191.0000 — 2 шт	0000.S058.0000 — 4 шт	0000.0000.7307 — 2 шт
				
STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 20 шт	STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 20 шт	BF10.120.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×120, DIN 603) — 12 шт	BF10.140.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×140, DIN 603) — 8 шт	BO08.030.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M8×30, DIN 7380) — 4 шт
				
NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 20 шт	WP08.D125 (Шайба плоская, M8, DIN 125) — 4 шт	WP10.D9021 (Шайба увеличенная, M10, DIN 9021) — 12 шт	WS08.D127 (Шайба гроверная, M8, DIN 127) — 4 шт	

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0312.0000	 0000.0313.0000	 0000.0308.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2





Рисунок 3