

Инструкция по сборке
7833.0000.0000
















Таблица 1 — Составные части оборудования

 <p>0000.0114.0000 — 6 шт</p>	 <p>7833.0002.0000 — 1 шт</p>	 <p>7833.0000.0011 — 1 шт</p>	 <p>7833.0000.0012 — 1 шт</p>	 <p>7833.0000.0013 — 2 шт</p>
 <p>BF10.070.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×70, DIN 603) — 25 шт</p>	 <p>BH10.020.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×20, DIN 933) — 6 шт</p>	 <p>ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 25 шт</p>	 <p>WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 31 шт</p>	 <p>WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 25 шт</p>

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
	 0000.0085.0000	 0000.0114.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1

