

Инструкция по сборке
5320.0000.0000














Таблица 1 — Составные части оборудования



				
0000.0014.0000 — 4 шт	0000.6515.0000 — 4 шт	0000.6516.0000 — 4 шт	5320.0000.0004 — 8 шт	5320.0000.0005 — 4 шт
				
5320.0000.0006 — 4 шт	5320.0000.0024 — 2 шт	5320.0000.0025 — 2 шт	5320.0000.0026 — 2 шт	STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 24 шт
				
STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 24 шт	BF10.070.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×70, DIN 603) — 24 шт	BS10.020.D965 (Болт потай., крест. шлиц., M10×20, DIN 965) — 32 шт	NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 24 шт	NS10.D1624 (Гайка врезная, M10, DIN 1624) — 32 шт



SS05.050.D7982 (*Винт самонар.,
потай., 5×50, DIN 7982*) — 22 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0101.0000	 0000.0216.0000	 0000.0014.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3