

















**Инструкция по сборке  
6109.0000.0000**




Таблица 1 — Составные части оборудования


 <p>0000.0113.0000 — 8 шт</p>	 <p>0000.1022.0000 — 3 шт</p>	 <p>0000.3248.0000 — 2 шт</p>	 <p>6109.0000.0014 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0015 — 1 шт</p>
 <p>6109.0000.0016 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0017 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0018 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0019 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0020 — 1 шт</p>
 <p>6109.0000.0021 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0022 — 1 шт</p>	 <p>6109.0000.0023 — 2 шт</p>	 <p>6109.0000.0024 — 2 шт</p>	 <p>6109.0000.0025 — 2 шт</p>




6109.0000.0007 — 1 шт




STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 9 шт



STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 9 шт



STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 8 шт



BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт



BF10.100.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×100, DIN 603) — 1 шт



BF10.130.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×130, DIN 603) — 1 шт



BH10.040.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×40, DIN 933) — 6 шт



BO10.050.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M10×50, DIN 7380) — 8 шт



ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 8 шт



NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 2 шт



SS05.050.D7982 (Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982) — 10 шт



SS06.070.D7982 (Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982) — 2 шт





WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 22 шт



WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 16 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП <sup>1</sup>	Бетон. НУПП <sup>2</sup>	Бетон. СУПП <sup>3</sup>
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

<sup>1</sup> — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>2</sup> — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>3</sup> — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3