

**Инструкция по сборке  
5208.0000.0000**













Таблица 1 — Составные части оборудования

 <p>0000.0300.0000 — 6 шт</p>	 <p>5208.0001.0000 — 1 шт</p>	 <p>STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 6 шт</p>	 <p>STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 6 шт</p>	 <p>BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 6 шт</p>
 <p>NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 6 шт</p>				

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП <sup>1</sup>	Бетон. НУПП <sup>2</sup>	Бетон. СУПП <sup>3</sup>
 0000.0000.0483	 0000.0301.0000	 0000.0300.0000

<sup>1</sup> — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>2</sup> — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>3</sup> — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1