

Инструкция по сборке  
**6121.0000.0000**













Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0113.0000 — 8 шт	0000.1022.0000 — 2 шт	0000.3248.0000 — 2 шт	0000.0000.B220 — 2 шт	6121.0000.0003 — 1 шт
				
6121.0000.0004 — 1 шт	0000.0000.5302 — 1 шт	0000.0000.6064 — 2 шт	STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 16 шт	STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 16 шт
				
STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 8 шт	BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт	BF10.130.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×130, DIN 603) — 12 шт	ВН10.040.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×40, DIN 933) — 4 шт	ВО10.050.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M10×50, DIN 7380) — 8 шт



ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) – 8 шт



NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) – 12 шт



WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) – 20 шт



WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) – 16 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП <sup>1</sup>	Бетон. НУПП <sup>2</sup>	Бетон. СУПП <sup>3</sup>
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

<sup>1</sup> — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>2</sup> — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>3</sup> — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1

ВИД А




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4